

Plaatsing

1. Dankzij de T-profielen kunnen de panelen eenvoudig geplaatst worden zonder de ondergrond te hoeven egaliseren. Zorg er wel altijd voor dat de T-profielen waterpas staan!

Let op! Plaats de T-profielen altijd waterpas in de grond.

2. Na het plaatsen van de T-profielen in de ondergrond, kunnen de panelen aan de profielen bevestigd worden (zie onderstaande details).
3. Dankzij de multifunctionele T-profielen kunnen allerlei vormen gecreëerd worden met de panelen. De panelen kunnen gelijk aan het maaiveld geplaatst worden dankzij de lange verankeringspinnen onder aan de T-profielen.
4. Maak eventuele bestrating af, of zorg met grond of beplanting er voor dat de panelen mooi gelijk of net onder het maaiveld komen te staan.

