

Plaatsing

1. Trappen dienen altijd te worden gemonteerd op een stabiele fundering en tegen een stevige muur. Daarnaast moeten ze ook waterpas zijn, zodat er geen interne spanningen ontstaan in de trap. Dit kan resulteren in schade aan het product.
Let op! Zorg voor een stabiel, vlak montageoppervlak.
2. Boor vervolgens in de fundering en muur gaten van 14mm en 100mm diep, op de plekken die overeenkomen met de gaten in de trap. Reinig de boorgaten met perslucht.
3. Breng injectie mortel aan (bij voorkeur Fischer - FIS EM Plus 390 S) en plaats ankerstangen M12x140, elektrolytisch verzinkt staal, sterkte klassen 5.8.
4. Plaats vervolgens de trap over de ankerstangen heen op de fundering en tegen de muur.
5. Verbind de trap met de fundering en muur door middel van M12 moeren op de ankerstangen, met een maximaal aandraaimoment van 40Nm.
Let op! Draai eerst alle moeren losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.
6. Nadat de trap is verbonden met de fundering en muur, kan eventuele beplanting of bestrating aangebracht worden.

